

文書				User	殿
大区分		小区分		Pages	1/4
整理番号 名称	取扱説明書 高圧電源ユニット			Object equipment	_____

取 扱 説 明 書

装 置 名 称 / 装 置 番 号

高圧電源ユニット ELS-10KPWN/LRP 型



エレメント有限会社

〒252-0331

神奈川県相模原市南区大野台5-13-3

TEL 042-786-5063

FAX 042-786-5065

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の際にはお客様の安全の為、必ず取扱説明書をご参照の上、下記の注意事項を遵守願います。

- 1、本製品は、一般的な電子機器用設備を意図しております。本製品の破損が人体や設備に影響を与える恐れのある医療機器、運搬機器などへの用途、或いは振動のかかる環境では使用しないで下さい。一般電子機器以外にご使用される場合は弊社にご相談下さい。
- 2、本製品には過電流、短絡保護回路が搭載されておりますが、長時間の過電流短絡状態は、故障の原因になりますので避けてご使用ください。
- 3、本製品を規格外の電氣的条件、環境条件でのご使用はしないで下さい。過大入力電圧や高温下では故障する場合がございます。
- 4、本製品は塵埃の多い場所や腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。
- 5、本製品は高電圧を発生いたします。直接高圧出力部に触れないで下さい。触れると感電、怪我、死亡の恐れがございます。
- 6、本製品に触れる場合には入力電源を遮断後、十分な時間放置し内部に蓄積された高電圧が放電したことを確認し触れてください。
- 7、本製品は、粉塵、塵埃を吸引します。ご使用の際は十分な沿面距離絶縁距離、配線処理等を配慮しご使用ください。
- 8、ご使用中に故障や異常が発生した場合は、すぐに入力を遮断し動作を中止し弊社へお問い合わせ願います。
- 9、本製品は機器組込、設備、研究用に設計・製造された電源です。高電圧を発生致しますので警告ラベルを必ず貼付願います。
- 10、本製品は高電圧を発生致しますので、第3種以上のアースを必ず確保し最短でなるべく太い線にてアース配線願います。配線等でお困りの際は弊社へお問い合わせ下さい。

<特色>

本高圧電源ユニットは19インチラックサイズEIA規格のスタン
3Uの高圧電源ユニットです。

<仕様>

入力電圧	: AC100V ±10%
出力電圧 1、2	: 0～+10kV 1mA
リップル	: 定常電流時200mV P-P 最大電流時500mV P-P
出力電圧 3	: 0～-10kV 1mA
リップル	: 定常電流時200mV P-P 最大電流時500mV P-P
使用温度範囲	: 0～+50℃
出力電圧調整	: フロントパネル CV 3個
出力電圧モニター	: デジタルパネルメーター 10.000kV 10.000kV -10.000kV
出力部	: LEMO社製 FFA.1Y.410.CTL 3個
保護回路	: 過負荷、短絡
重量	: 約7kg

<操作方法>

- 1、グランド端子（GND）を3種以上のアースに接続します。
- 2、高圧出力線を負荷に確実に接続します。
負荷からの帰還線も堅固に接続します。
- 3、入力電源の定格を確認の後、（AC100V）を接続します。
POWERスイッチをONしCVを徐々にCW
方向へ廻します。CW一杯で最大出力電圧値です。
- 4、モニター デジタルパネルメーター 3個
出力電圧1 10.000kV
出力電圧2 10.000kV
出力電圧3 -10.000kV
- 5、高圧出力を停止する場合は、CVをCCW方向へ一杯廻し
POWERスイッチをOFFし願います。